



Vor Einbau prüfen:

- Übereinstimmung der gelieferten Anlagen mit Lieferpapieren / Bestellung
- relevante Hauptabmessungen (Istmaße können durch Toleranzen abweichen)



Einbauanleitung beachten!

Das Zulaufrohr ist über Dach zu entlüften.
Leerohre müssen abgedichtet werden.

Die Einbautiefe ist abhängig von der Art der gelieferten Abdeckung (siehe Anleitung)

solid-clAir®
water systems

SBR-Kleinkläranlage
solid-clAir Quick 4 EW

Solid Clair Watersystems GmbH & Co. KG
Technische Änderungen / Irrtümer / Rechte vorbehalten
Stand 07-11