



Vor Einbau prüfen:

- Übereinstimmung der gelieferten Anlagen mit Lieferpapieren / Bestellung
- relevante Hauptabmessungen (Istmaße können durch Toleranzen abweichen)



Hinweis

Einbauanleitung beachten!

Das Zulaufrohr ist über Dach zu entlüften.

Leerohre müssen abgedichtet werden.

Die Einbautiefe ist abhängig von der Art der gelieferten Abdeckung (siehe Anleitung)



SBR-Kleinkläranlage
solid-clAir Quick 8 EW

Solid Clair Watersystems GmbH & Co. KG
 Technische Änderungen / Irrtümer / Rechte vorbehalten
 Stand 07-11